




ASSEMBLY INSTRUCTION



Kid's Concept
by SWEDEN Concepts AB
Prognosgatan 8a 504 64 Borås
SWEDEN

www.kidsconcept.com
hello@kidsconcept.com

EN Warning. Never leave your child unattended with the toy. Adult assembly and disassembly required. Assemble and place the product on a level surface.

BG Внимание. Никога не оставяйте детето си без надзор с тази играчка. Необходимо е сглобяване и разглобяване от възрастен. Сглобете и поставете продукта върху равна повърхност.

HR Upozorenje. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora s igračkom. Potrebno je sastavljanje i rastavljanje od strane odrasle osobe. Sastavite i postavite proizvod na ravnu površinu.

CS Upozornění. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru s hračkou. Montáž a demontáž musí provést dospělá osoba. Sestavte a umístěte výrobek na rovný povrch.

DA Advarsel. Lad aldrig dit barn være uden opsyn med legetøjet. Samling og adskillelse kræver voksen. Saml og placer produktet på en plan overflade.

NL Waarschuwing. Laat uw kind nooit onbeheerd achter met het speelgoed. Volwassenen dienen het te monteren en te demonteren. Monteer en plaats het product op een vlakke ondergrond.

ET Hoiatus. Ärge kunagi jätke oma last mänguasja kõrvale järelevalveta. Täiskasvanu vajalik kokkupanemiseks ja lahtivõtmiseks. Koguge kokku ja asetage toode tasasel pinnal.

FI Varoitus. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa lelun kanssa. Aikuisten tulee koota ja purkaa tuote. Kokoa ja aseta tuote tasaiselle pinnalle.

FR Attention. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance avec le jouet. Assemblage et démontage par un adulte requis. Montez et placez le produit sur une surface plane.

DE Achtung. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt mit dem Spielzeug. Zusammenbau und Demontage sind durch einen Erwachsenen erforderlich. Bauen Sie das Produkt zusammen und stellen Sie es auf eine ebene Fläche.

EL Προειδοποίηση. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη με το παιχνίδι. Απαιτείται συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση από ενήλικα. Συναρμολογήστε και τοποθετήστε το προϊόν σε ένα επίπεδο εξωτερικό.

HU Figyelmeztetés! Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a játékkal. A termék összeszerelését és szétszerelését felnőttnek kell elvégeznie. Szerelje össze és helyezze a terméket sík felületre.

IS Viðvarun. Skildu aldrei barnið þitt eftir án eftirlits með leikfangið. Fullorðinn þarf að setja saman og taka niður. Settu saman og staðsettu vöruna á jafnsléttu.

IT Avvertenza. Non lasciare mai il bambino incustodito con il giocattolo. Assemblaggio e smontaggio a cura di un adulto. Montare e posizionare il prodotto su una superficie piana.

LV Brīdinājums. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības ar rotaļlietu. Pieaugušā nepieciešama montāžai un demontāžai. Montējiet un novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.

LT Įspėjimas. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros su žaislu. Reikalingoje suaugusio asmens surinkimas ir išardymas. Surinkite ir pastatykite gaminį ant lygios dangos.

MK Предупредување. Никогаш не оставајте го вашето дете без надзор со играчката. Потребно е возрасно лице за составување и расклопување. Ставете го производот на рамна површина.

MT Twissja. Qatt thalli lit-fal tieghek wahedhom bi-Hoghba. Jehtieg l-assemblaġġ u d-dizasssemblar minn adult. Iġbor u poġġi l-prodott fuq wiċċ lixx.

NO Advarsel. Ikke la barnet ditt være uten tilsyn med leketøyet. Montering og demontering krever voksen. Monter og plasser produktet på en jevn overflate.

PL Ostrzeżenie. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru z zabawką. Montaż i demontaż wymaga udziału dorosłego. Zmontuj i umieść produkt na równej powierzchni.

PT Atenção. Nunca deixe a sua criança sem vigilância com este brinquedo. Montagem e desmontagem exigidas por um adulto. Monte e coloque o produto em uma superfície nivelada.

RO Avertisment. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat cu jucăria. Asamblarea și dezasamblarea necesită un adult. Asamblați și plasați produsul pe o suprafață plană.

SK Upozornenie. Nikdy nenechávajte svoje dieťa s hračkou bez dozoru. Montáž aj demontáž musí vykonať dospelá osoba. Zmontujte a umiestnite výrobok na rovnú plochu.


SL Opozorilo. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora z igračo. Potreben je sestavitev in razstavljanje s strani odrasle osebe. Sestavite in postavite izdelek na raven podstavek.

ES Advertencia. Nunca deje a su hijo sin supervisión con el juguete. Montaje y desmontaje por adulto requerido. Monte y coloque el producto sobre una superficie nivelada.


SV Varning. Lämna inte barnet utan tillsyn med denna leksak. Montering och demontering kräver vuxen. Montera och placera produkten på en plan yta.

TR Uyarı. Oyuncakçı çocuğunuzun başında olmadan bırakmayın. Montaj ve demontaj yetişkin tarafından yapılmalıdır. Ürünü düz bir zemine monte edin ve yerleştirin.

Option 1



Option 2



Option 3

