




ASSEMBLY INSTRUCTION
MONTERINGSANVISNING
MONTAGEANLEITUNG
ASENHNUSOHJET
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
MONTAGE -INSTRUCTIE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUKCJA MONTAŻU





EN WARNING! Risk of suffocation if the child becomes entangled. May only be used under adult supervision. Strangulation hazard. Not for children under 3 years. Retain all information. Remove all packaging before giving the toy to a child.

SE VARNING! Risk för kvävning om barnet trasslar in sig. Får endast användas under uppsikt av en vuxen. Risk för strypning. Ej lämplig för barn under 3 år. Vänligen behåll all information. Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger leksaken till ett barn.

DE WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr, falls sich das Kind im Produkt verfängt. Das Produkt darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Strangulationsgefahr. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bitte bewahren Sie sämtliche Informationen gut auf. Bitte entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug dem Kind übergeben.

NO ADVARSEL! Kvelingsrisiko dersom barnet surrer seg fast. Må bare brukes under oppsikt av en voksen. Risiko for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år. Ta vare på all informasjon. Fjern emballasjen før du gir leken til et barn.

DK ADVARSEL! Risiko for kvælning, hvis barnet bliver viklet ind i produktet. Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Risiko for kvælning. Anbefales produktet ikke til børn under 3 år. Gem al information. Fjern al emballage, før du giver produktet til et barn.

FI VAROITUS! Aiheuttaa tukehtumisriskin, jos lapsi sotkeutuu naruun. Saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Kuristumisvaara. Ei sovellu alle kolmevuotiaille. Säilytä kaikki tiedot. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin annat lelun lapselle.

FR ATTENTION ! Risque d'étouffement par enchevêtrement. Utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte.. Risque d'étranglement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Gardez toutes ces informations. Retirez tout l'emballage avant de donner à un enfant.

NL WAARSCHUWING! Risico van verstikking wanneer een kind verstrikt raakt. Mag alleen worden gebruikt onder toezicht van een volwassene. Risico van verwurging. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bewaar de informatie. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

ES ¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia si el niño se enzarza. Sólo debe usarse bajo la supervisión de una persona adulta. Riesgo de estrangulamiento. No adecuado para niños menores de 3 años. Conserve toda la información, por favor. Quite todos los materiales de envase antes de entregar el juguete a un niño.

PL UWAGA! Ryzyko uduszenia w przypadku zaplątania się dziecka. Używać jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Ryzyko uduszenia. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zachowaj tą instrukcję i informacje na przyszłość. Zanim dasz zabawkę dziecku, usuń wszystkie elementy opakowania.



EN Read Carefully. **SE** Läs igenom noga. **DE** Bitte sorgfältig durchlesen. **NO** Leses nøye. **DK** Læs grundigt. **FI** Lue ohjeet huolellisesti. **FR** À lire attentivement. **NL** Goed doorlezen. **ES** Leer atentamente. **PL** Przeczytaj uważnie.

EN The product must only be assembled and disassembled by an adult. The product is intended for indoor use. Assemble and place the product on a level surface. Do not pull the product across uneven or sharp surfaces/floors. Avoid using sharp objects close to the product. Do not use close to heat sources such as burning candles, heating elements, etc. Do not allow children to jump on or hang from the product.

SE Produkten ska endast monteras ihop och isär av en vuxen person. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Montera och placera produkten på ett jämt underlag. Dra inte produkten över ojämna eller vassa ytor/golv. Undvik att använda vassa föremål nära produkten. Används ej i närheten av värmekällor som brinnande ljus, element etc. Tillåt inte barn att hoppa på eller hänga i produkten.







DE Das Produkt darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Das Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich ausgelegt. Bauen Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche auf. Ziehen Sie das Produkt nicht über unebene oder scharfe Flächen/Böden. Gebrauchen Sie in der Nähe des Produkts möglichst keine scharfen Gegenstände. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie brennenden Kerzen, Heizkörpern usw. gebraucht werden. Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt hüpfen oder sich an das Produkt hängen.

NO Produktet må monteres og demonteres av en voksen. Produktet er beregnet på innendørs bruk. Monter og plasser produktet på et jevnt underlag. Ikke dra produktet over ujevne eller skarpe flater/gulv. Unngå bruk av skarpe gjenstander nær produktet. Må ikke brukes i nærheten av varmekilder som levende lys, radiatorer eller lignende. Ikke la barn hoppe på eller henge i produktet.


DK Produktet må kun samles og skilles ad af en voksen person. Produktet er beregnet til indendørsbrug. Monter og placer produktet på et jævnt underlag. Træk ikke produktet hen over ujævne eller skarpe overflader/gulve. Undgå at anvende skarpe genstande tæt på produktet. Må ikke anvendes i nærheden af varmekilder som brændende lys, varmeelementer eller lignende. Tillad ikke børn at hoppe på eller hænge i produktet.

FI Vain aikuinen saa asentaa ja purkaa tuotteen. Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Asenna tuote tasaisella alustalla ja sijoita se tasaiselle alustalle. Älä vedä tuotetta epätasaisten tai terävien pintojen/lattioiden yli. Vältä käyttämästä teräviä esineitä tuotteen läheisyydessä. Älä käytä lähellä lämmönlähteitä kuten palavia kynttilöitä, lämpöpattereita jne. Älä anna lasten hyppiä tai roikkua tuotteessa.


FR L'assemblage et le démontage de ce produit doivent être effectués par un adulte uniquement. Ce produit est destiné à un usage intérieur. Assemblez et positionnez ce produit sur une surface plane. Ne pas tirer le produit sur des surfaces/sols irréguliers ou coupants. Évitez d'utiliser des objets pointus à proximité du produit. Ne pas utiliser à




1)






2)




3)





Kids Concept Pavillion tent



Kids Concept - Play house tent

